RASPBERRY PI

INSTALLATION-CONFIGURATION INTERFACES DE COMMUNICATIONS



INSTALLATION et CONFIGURATION

Christian Dupaty BTS Systèmes Numériques Lycée Fourcade - Gardanne Académie d'Aix-Marseille



1) TP Installation de l'OS

La carte Raspberry Pi nécessite un système d'exploitation (Opération Système ou OS) pour fonctionner qui doit être installé sur la carte SD.

Récupérer l'OS ici : <u>http://www.raspberrypi.org/downloads</u> Sur un ordinateur PC, formater une carte SD (au moins 4GB, mais 8GB est préférable) à l'aide de <u>https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/</u> Le guide d'installation est ici : <u>http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/04/quick-start-guide-</u>

<u>v2_1.pdf</u>

Après avoir formaté la carte SD et copié l'OS dedans, placer la carte SD dans son support.

Câbler un écran avec le câble HDMI, un clavier USB et l'alimentation. Si un choix est proposé, sélectionner l'OS RASPBIAN.

Patienter ... L'installation dure plusieurs minutes.



Au premier démarrage, un menu de ce type apparait

expand_rootfs overscan configure_keyboard change_locale change_locale change_timezone change_hostname memory_split overclock ssh boot_behaviour camera	Expand root partition to fill SD card Change overscan Set keyboard layout Change password for 'pi' user Set locale Set timezone Set hostname Change memory split Configure overclocking Enable or disable ssh server Start desktop on boot? Enable/Disable canmera addon support	
<se< td=""><td>elect> <finish></finish></td><td></td></se<>	elect> <finish></finish>	

expand_rootfs permet l'exploitation de toute la mémoire de la carte SD change pass : le mot de passe par défaut de l'utilisateur « pi » est « raspberry » (ne le changer pas)



Vous pouvez si nécessaire indiquer votre emplacement géographique et heure, (**locale et timezone**). Activez la camera, le serveur SSH, le module SPI.

Remarque : ce menu sera accessible par la suite par la commande Linux : sudo raspi-config

```
Terminer et redémarrer la RPi: sudo reboot
```

Après le redémarrage l'invite de commande apparait sur l'écran :

```
Raspbian GNU/Linux 7 raspberri tty1 raspberri login :
```

La configuration fine de l'ordinateur est décrite ici : <u>http://elinux.org/RPi_config.txt</u>

Pour se connecter à un réseau WIFI : sudo nano /etc/network/interfaces
Modifier le fichier comme ci-dessous :
ssid est le nom de la borne WIFI
password est le mot de passe pour l'accès WIFI

```
auto lo

iface lo inet loopback

iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0

auto wlan0

iface wlan0 inet dhcp

wpa-ssid "ssid"

wpa-psk "password"
```

CTRL-X puis Y pour quitter l'éditeur

Puis: sudo reboot
La Raspberry Pi est maintenant opérationnelle et connectée au réseau WIFI.
Pour connaitre la version du Firmware : /opt/vc/bin/vcgencmd version

Il est souvent plus pratique de contrôler l'ordinateur RPi depuis un PC avec une connexion SSH, le TP « configuration client SSH » décrit cette procédure.

